

Meters beheren en vervangen





Algemeen E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen

	Inloggen
C S www	v.fluvius.be/energiemanagement
Nieuw tabbl	ad
	feavas.
	Deterand Personal Personal
	Ene
	Meld je aan bij Mijn Fluvius
	Beveiligde logon voor Fluvius
	Gebruikersnaam (email) *
	Wachtwoord *
	Are except
	Wachtwoord vergeten?

- Surf naar de toepassing via <u>www.fluvius.be/energiemanagement</u> en log in met je gebruikersnaam (e-mailadres) en persoonlijk wachtwoord.
- **Tip:** Om E-lyse toe te voegen in je favorieten moet je deze link <u>handmatig typen</u> en het moet exact hetzelfde zijn: <u>www.fluvius.be/energiemanagement</u>
- Na het inloggen kom je op een beveiligde site <u>https://idp.eandis.be/my.policy</u>, deze mag je <u>niet</u> in je favorieten opslaan!



Heb je een vraag of ondervind je een probleem? Contacteer ons via <u>energiemanagement@fluvius.be</u>

fluvius.

flur	ins. 🏦 E-lyse	Meters beheren E-Lyse Energiemanagem	ent voor lokale	besturen
C 🛇 www.fl	uvius.be/energiemanagement			
fluvin	A. È Elyse		Q Aange	meld als
Beheer Site Patrimonium Alarmen Bapporten	Mijn patrimonium Filter > 2 van 44			
ା Besparingen > ୧୦୦୪ Instellingen >	Bibliotheek	Functietype Bibliotheek		:
Informatief ⑦ Veelgestelde vragen ☑ Aan de slag	Diality Bibliotheek	Functietype Bibliotheek		:
Kies een pa	itromium uit de beschikbare lijst			
🔓 Bibliothe	eek			
EIGENSCHAPPEN	METERS VERBRUIK BESPARINGEN		METERKAART	ALARMEN

Vanuit het functioneel menu bovenaan het scherm kun je via Meters je eigen meters beheren.



fluvius.	御	E-lyse	
----------	---	--------	--

C 🛛 www.fl	uvius.be/energiemanagement	
fluvin	A. (b) Eivse	Aangemeld als
Beheer Site Patrimonium	Overzicht METERCONFIGURATIES VERBRUIKSBEREKENINGEN	
Alarmen Rapporten Besparingen	Klik de pijitjes open om de onderliggende meterconfiguraties, meters en telwerken te zien	
Informatief (7) Veelgestelde vragen	Elektriciteit energiebron Elektriciteit (Elektriciteit) 0 meterconfiguratie	
Aan de slag	Meter O meter	Hoofdmeter
	groenestroomsteller (Meter groenestroomteller)	Tussenmeter
	Meter	Tussenmeter
	• 😍 Gas	
	• T Water	

Onder Meterconfiguratie vind je alle (sub)meters die aan elkaar gelinkt zijn en gevoed worden door dezelfde bron (kabel of buis).



fluvius. A Elyse	Meters beheren E-Lyse Energie	management voor lokale besturen
C S www.fluvius.be/energiemanagement		
Overzicht METERCONFIGURATIES VERBRUIKSBEREKENINGEN		
> 🌮 Elektriciteit		
, 🔍 Gas		
Water Water (Stadswater)		
Klik op de meter om de eigenschappen te raadplegen of te wijzigen		Hoofdmeter Manueel

Als expert ben je bevoegd om alle meters te wijzigen (behalve de hoofdmeters elektriciteit en aardgas).

Tip! Om een hoofdmeter elektriciteit of aardgas te vervangen, te wijzigen of nieuw aan te maken, contacteer <u>energiemanagement@eandis.be</u>





C S www.fluvius.be/energiemanagement

Beheren van alle meters (behalve hoofdmeters elektriciteit en aardgas)

BEWERKEN VERWIJDEREN	
ALGEMENE INFORMATIE BIJLAGEN ALGEMENE INFORMATIE BIJLAGEN Image: Constraint of the state of the st	erentie O Locatie meter O um indienstname Sleutelreferentie O 1/1990 Bijkomende informatie O um uitdienstname

Via het potloodicoontje om te bewerken kan je als expert gegevens toevoegen en wijzigen (referentie, locatie, ...) aan de bestaande meter. Klik op Opslaan.

Wijzigen meter

Meternummer * 001	Beschrijv ruimte d	ying in welke ruimte en waar in de le meter zich bevindt.
Metertype *	L	ocatie meter 🜓
Hoofdmeter	~	••
Datum indienstname	S	leutelreferentie 0
01/01/1990	1	
Datum uitdienstname	В	tijkomende info 0
Datum uitdienstname	1	
Status *		
Actief Inactief		
		(Annuleren) Opplaan

fluvius.



C S www.fluvius.be/energiemanagement

Vervangen van alle meters (behalve hoofdmeters elektriciteit en aardgas)

• • Water			
← Water (Stadswater)	\searrow		
Meter 001	Om een bestaande met je eerst op de mete vervan	ter te vervangen, klik r die je wenst te gen	Hoofdmeter
Stadswater 🚯			Manueel
ALGEMENE INFORMATIE BIJLAGEN		Defensio D	
	001	Referentie 🖸 Datum indienstname	Sleutelreferentie
0	Status Actief	01/01/1990	Bijkomende informatie
	Type meter Hoofdmeter	batamatacionano	
			Klik op het patloodicoontje am de te vervangen meter te bewerken

fluvius.



C 🛛 www.fluvius.be/energiemanagement

Meternummer *			Referentie 0
001			
Metertype *			Locatie meter
Hoofdmeter		~	
Datum indienstname			Sleutelreferentie 0
01/01/1990	đ		
Datum uitdienstname			Bijkomende info
Datum uitdienstname	e		
Actiet Inactief Geef de te ven	vangen meter de statu: "Oplsaan" 🖛	s "Ina	aactief" en klik op Annuleren Oj
Actief Inactief Geef de te ven	vangen meter de statu: "Opisaan" 🗨	is "Ina	aactief" en klik op Annuleren Oj
Status Geef de te ven Actief Geef de te ven	vangen meter de statu: "Opisaan" - f zijn, is dit ok?	s "Ina	Annuleren Or
Acteir Inacter Geef de te ven Meterconfiguratie inactief Na het opslaan zal de meterconfiguratie inactief Als dit de enige meter is in d	vangen meter de statu: "Oplsaan" — f zijn, is dit ok? eze	s "Ina	Annuleren O











C Ø www.fluvius.be/energiemanage	ment			
Meterconfiguraties - W	ater - Stadswater			
BEWERKEN VERWIJDEREN				
Verbruikstype	Status			2
Subtype Stadswater	niacuer		Nu kan je de nieuwe meter toevoegen door op "Nieuwe Meter" te klikken	
Gekoppelde meters		2		NIEUWE METER
Meter 001	Grijze meters zijn inactief.		Meternummer 001	

fluvius.

fluvius. 12 Elyee	1	Meters beheren E-Lyse Energiemanagement voor lokale besturen
C O www.flavius.be/intergiernaragement		
Nieuwe meter aanmaken	Vul de verplichte velden in: Meter gewenst de andere v	nummer, Metertype, Status en indien /elden en klik op Oplsaan
Meternummer *		Referentie 🛈
Metertype *		Locatie meter 0
Maak een keuze		× _
Maak een keuze		Sleutelreferentie 0
Tussenmeter		
Virtuele meter	1 600	Dilkomanda lafa
Datum uitdianetname		Bijkomende imo 😈
Datum uitdienstname		3
Status *		
Actief Inactief		
		(Annuleren) Opslaan

Het meter- of serienummer (niet te verwarren met de meterstand) vind je terug op de meter. Voor Metertype kies je tussen hoofdmeter, tussenmeter, groenestroommeter of virtuele meter:

- Hoofdmeter: is een officiële meter
- Tussenmeter: meet een deel van het verbruik
- Groenestroommeter: meet de geproduceerde energie van de geselecteerde meterconfiguratie, bv. bij zonnepanelen.

Referentie: een naam of notatie die je aan de meter wenst te geven.

Specifiek voor elektriciteit & aardgas EAN-code: kies hier de EAN-nummer (max 1) die is gekoppeld aan deze meter





Je rondt de aanmaak van een meter af door 1 telwerk toe te voegen via Nieuw telwerk.



fluvius. @ Else	Meters beheren E-Lyse Energiemanagement voor lokale besturen
C 🛛 www.flarks.be/intergierranagement	
Nieuw telwerk aanmaken	
A constraint type * A constraint typ	Aantal cijfers voor de komma (zwarte cijfers) * aantal cijfers van de meterstand of verbruikstan op de meter Aantal cijfers na de komma (rode cijfers) * 0 Schaalfactor * 0 1
Meetrichting * Afname Manuele opname * Ja Nee Manuele opname op *Ja* als je de	•
de meterkaart	Annuleren Opslaan

Registratietype: meterstand of verbruik

- Meterstand: de waarde van het telwerk loopt op het verbruik wordt berekend door het verschil tussen 2 opeenvolgende meterstanden te nemen
- Verbruik: de waarde van het telwerk toont direct het verbruik van de vastgelegde periode.

Soort verbruik: geeft weer 'wat' er wordt gemeten en in welke 'eenheid'

Manuele opname: staat standaard op 'ja'. Daardoor wordt dit beschikbaar in de 'Meterkaart'.

Schaalfactor: geeft de 'verhouding' tussen het werkelijk verbruik en het op de meter geregistreerd verbruik. Meestal = 1





C @ www.fluvius.be/ene

Nieuw telwerk toevoegen aan verbruiksberekening

	VERBRUIKSBEREKENINGEN	
	ť	
• JGas		
• 🕶 Water		

Om het verbruik van de nieuwe meter toe te voegen aan het totaal verbruik, moet je het nieuwe telwerk toevoegen aan de bestaande Verbruiksberekening (in dit voorbeeld 'Water').



Klik op 1. Totaal verbruik water (of de betreffende verbruiksberekening).





C 😔 www.fluvius.be/energiemanagement

Meters beheren E-Lyse Energiemanagement voor lokale besturen

Nieuw telwerk toevoegen aan verbruiksberekening

BEWERKEN VERWIJDEREN		
Totaalverbruik Ja	Formule [001 Stadswater]	
Verbruikstype Water		
Subtype		
Opmerking(en)		
	N	

Klik op het potloodicoontje om te bewerken.

fluvius.



C 🛛 www.fluvius.be/energiemanagement

Meters beheren E-Lyse Energiemanagement voor lokale besturen

Nieuw telwerk toevoegen aan verbruiksberekening

Formule Θ $()$ $()$ $()$		Wizard () Cos Phi	
[001 Stadswater]			
			 Zie voorbeelden van mogelijke functies
- F Water			
▪ Water (Stadswater)			
▼ Meter 001			(inactief) Hoofdmeter
🖬 Stadswater 🔀			Manueel
 Meter 002 	\square		Hoofdmeter
Stadswater 0			Manueel
			Annuleren Opslaan

Scrol naar beneden om het nieuw telwerk aan te kruisen, zodat het boven het kader van de Formule verschijnt.





C Ø www.fluvius.be/energiemanag

Meters beheren E-Lyse Energiemanagement voor lokale besturen

Nieuw telwerk toevoegen aan verbruiksberekening

Naam *	Opmerking
1. Totaal verbruik water	
Totaalverbruik	
Ja Nee	
Verbruikstype *	
Water 🗸	
Subtype	
Maak een keuze	
Venst u ombrekende waarden te beschouwen als '0? Nee Formular () () () () () () () () () () () () () (Wizard O Cos Phi

Klik tot slot onderaan op opslaan. Nu wordt het verbruik van de nieuwe meter meegerekend in het totaalverbruik van (in dit voorbeeld) het totaal waterverbruik.



fluvius. @ chree	Meters beheren E-Lyse Energiemanagement voor lokale besturen
C 🛛 westfindesbeitnergenansprinnt	

Volledig nieuwe meter toevoegen (zonder vervangen)

Om een nieuwe meter aan een configuratie toe te voegen, kies je ofwel een bestaande meterconfiguratie (selecteer de meterconfiguratie uit de lijst) ofwel maak je een nieuwe meterconfiguratie aan.

EIGENSCHAPPEN METERS	VERBRUIK BESPARINGEN	S METERKA	ART 💭 ALAR
verzicht			
METERCONFIGURATIES	VERBRUIKSBEREKENINGEN		FERCONFIGURATI
euwe meterco	onfiguratie aanmak	en	
erbruikstype * Maak een keuze /erbruikstype is verplicht	~	Kies een gepaste naam, een verbruikstype en een subtype. Een meterconfiguratie wordt pas actief van zodra er minimaal 1 actieve meter onder hangt. LET OP: het verbruikstype elektriciteit en het subtype aardgas kun je als	÷.
ubtype * Maak een keuze	~	lo expert niet kiezen.	
		A	nnuleren Opsi



fluvius.	E-lyse
----------	--------

Volledig nieuwe meter toevoegen (zonder vervangen)

Voeg vervolgens een meter toe aan de geselecteerde meterconfiguratie via



Nieuwe meter aanmaken

Meternummer *	Referentie 0
Metertype *	Locatie meter 0
Maak een keuze	×
Datum indienstname	Sleutelreferentie
Datum indienstname	
Datum uitdienstname	Bijkomende info
Datum uitdienstname	
Status *	
μι μι	
	Annuleren

Meternummer: is het serienummer terug te vinden op de meter.

Metertype: hier keuze tussen hoofdmeter, tussenmeter, groenestroommeter en virtuele meter.

- Hoofdmeter: meet het totaal van de geselecteerde meterconfiguratie.
- Tussenmeter: meet een deel van het verbruik.
- Groenestroommeter: meet de geproduceerde energie van de geselecteerde meterconfiguratie bijv. PV panelen
- Virtuele meter: deze meter bestaat fysiek niet en wordt gebruikt om de levering van o.a. stookolie (vb. factuur van x liter) te registreren.

Referentie: is een eigen naam of notatie die je aan deze meter wenst te geven.



fluvius. @ chree	Meters beheren E-Lyse Energiemanagement voor lokale besturen
🗘 💩 weekholesbe/renginansprent	

Volledig nieuwe meter toevoegen (zonder vervangen)

Je rondt de aanmaak van een meter af door 1 of meerdere telwerken toe te voegen

NIEUW TELWERK

via

De volgende stappen zijn dezelfde als hierboven beschreven bij "Meter vervangen" \rightarrow Nieuw telwerk toevoegen aan de verbruiksberekening.

